# **SteelBlue Blog**

沒什麼,只是記錄一些事怕忘記

2017-07-27

## SQL Server連線使用SSL加密

1889

 $Q_{1}$  0

**:** 安全性系列

**3** 2017-07-28

紀錄下之前在設置SQL Server使用SSL連線的方法,不然下次要用又要研究 好久。

## Step1. 自建憑證

使用Makecert.exe建立憑證(.pfx),指令如下:

makecert -r -pe -n "CN=SQL2016-DB1" -b 07/13/2017 -e 07/13/2037 -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1 -ss my -sr currentuser -sky exchange -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12

<u>說明:makecert -r -pe -n "CN=[輸入您的DB電腦名稱]" -b [憑證起始日] -e</u> [憑證到期日] => 只需要修改藍字部分即可

完成後將此憑證匯出成.pfx。

Step2. 匯入憑證

請用「空白」區分關鍵 Q

## 贊助商連結



## 系列文章

■ 安全性系列 (1)

Windows [開始] > 尋找'cmd'後開啟cmd > 輸入mmc後開啟主控台 > 點上方功能列 [檔案] > [新增/移除嵌入式管理單元]

> 選憑證按新增 > 選電腦帳戶 > 下一步 > 完成



切換到目錄[憑證 (本機電腦)] -> [個人] -> [憑證]之中即可,右鍵 > [所有工作] > [匯入],將剛剛的.pfx憑證匯入。

#### Step3. 設定憑證權限


匯入完成後,需要將憑證私鑰加入權限:

先到DB組態管理查看登入身分:



選取剛匯好的憑證按右鍵 > [所有工作] > [管理私密金鑰] > 新增您的DB登入使用者 > 並允許控制、讀取權限。









Step4. 開啟加密連線

開啟SQL Server 組態管理員 > 選SQL 網路組態 > 通訊協定右鍵 > 內容 > Force Encryption(強制加密) 選Yes > 頁籤切換到憑證 > 選擇你產製的憑證





按下確認 > 重新啟動Server > 完成!

接著就是程式碼部分連線設定,(ASP.Net為例)我在Web.Config中設定 connectionString加上參數Encrypt=YES;

<add name="ConnectionString" connectionString="Data
Source=127.0.0.1;Persist Security Info=True;Password=xxxx;User
ID=xxxx;Initial Catalog=xxx;Encrypt=YES;"
providerName="System.Data.SqlClient"/>

© 2020 點部落 Ver. 2020.3.14.1 🗗 Azure Pipelines succeeded